

# プリウスのバッテリー交換方法

## (1) 交換をする前に

- ・バッテリーを取り扱う前に、金属(車体)に触れて静電気を逃がしてください。
- ・バッテリーを取り扱う時は、保護メガネ、ゴム手袋を着用してください。
- ・メモリー機能のある電子機器(パワーシートなど)が装備されている車両は、バッテリーを取りはずすとメモリーが消えることがあります。メモリーセットなどは交換前に車両取扱説明書をご確認下さい。

## (2) バッテリーの取り外し

- ① エンジンを止めてキーを抜いてください。  
スマートキーの場合は、車両取扱書に従いエンジンをOFF(切)状態にしてください。  
※エンジンOFF後、10分程度放置ください。  
※室内灯、ラゲージルーム灯などスイッチはOFFにしてください。
- ② バッテリーのカバー等はずしてください。  
後部ラゲージルーム内の右側にバッテリーが搭載されています。  
ラゲージルーム内床およびカバーをはずしてください。
- ③ ガス抜き用L形プラグホースを取りはずしてください。  
・L形プラグにホースが付いた状態で、L形プラグをバッテリーから引き抜いてください。  
※L形プラグをねじったり、曲げたりするとガス排気に支障となることがありますので、ご注意ください。
- ④ マイナス側ケーブルをはずしてください。
- ⑤ プラス側ケーブルをはずしてください。
- ⑥ バッテリー取り付け金具をはずしてください。
- ⑦ バッテリーを取りはずしてください  
(ケーブル端子が汚れている場合は、ワイヤーブラシ、サンドペーパー等で清掃することをお勧めします)



写真の車両:プリウス30系  
ラゲージルーム内の右側にバッテリーが搭載

## (3) バッテリーの取り付け

- ① バッテリーと取り付け台に置き、取り付け金具で確実に固定してください。
- ② ガス抜き用L形プラグホースを接続してください。  
バッテリーに接続する時は、L形プラグが安定するまで強く奥に押し込んでください。  
※L形プラグの挿入部先端には方向出し用の凸部を設けております。  
方向出し用の凸部を真上から右に45度の位置に向けて挿入してください。
- ③ プラス側ケーブル端子をバッテリーのプラス端子に取り付け、ナットを締め確実に固定ください。
- ④ マイナス側ケーブル端子をバッテリーのマイナス端子に取り付け、ナットを締め確実に固定ください。
- ⑤ ケーブル端子カバーが付いているものは、端子カバーを元どおりに取り付けてください。  
※工具などは置き忘れないようにしてください。
- ⑥ カバーおよびラゲージルーム内床を元どおり取り付けてください。



バッテリーの排気口にガス抜き用L形プラグホースを挿入する